



Dosificador hidráulico. Abrillantador máquina lavavajillas.



Características Técnicas:

Dimensiones: 100 x 100 mm

Caudal: 0-5 ml

Presión mínima: 0,3 bar

Regulación mecánica

Led con indicación de estado de funcionamiento

Propiedades:

Dosificación cómoda y segura. Conexión a la maniobra de la máquina.

Modo empleo:

Pulsar repetidas veces el botón D hasta cebar la manguera de inyección con el abrillantador. En cada ciclo de aclarado, la DOSIDETER DHA inyecta una cantidad ajustable entre 1 y 4,5cc. Ajuste de dosificación mediante tuerca de regulación E: completamente cerrada (horario) caudal de 1cc, por cada giro antihorario de la tuerca el incremento de caudal será de 0,5cc. El máximo caudal se obtiene alrededor de 8 vueltas.



Dosificador hidráulico. Abrillantador máquina lavavajillas.

Instalación / Montaje:

1. Fijar DOSIDETER DHA mediante dos tornillos autoroscantes 4x12 o con el soporte y tuerca.
2. Filtro de aspiración. Introducir el extremo del tubo en el interior de peso metálico.
3. Colocar el portafiltro en el extremo del tubo de aspiración.
4. Apretar tubo mediante rotación del peso al portafiltro, hasta la ranura

